

	RADIALE	IN CASCATA	IN DERIVAZIONE
Edificio	Ville, Condomini piccoli e medi monoscala, piccole residenze, piccoli villaggi turistici	Ville a schiera, Villaggi turistici, Residence, Condomini medio grandi a singola scala o multiscala	Ville a schiera, Condomini con molti alloggi per piano su una o più scale. Condomini multiedificio
Canali ricevibili	Tutti quelli forniti dall'antenna, in chiaro e a pagamento	Tutti quelli forniti dall'antenna, in chiaro e a pagamento	Tutti quelli forniti dall'antenna, in chiaro e a pagamento
Decoder collegabili per utente	1	1 o 2 (o più)	da 2 a 4 (o più)
Tipo di intervento	Posa delle antenne, del centralino e dei cavi dei singoli utenti in percorsi indipendenti a partire dal centralino	Posa delle antenne, del centralino e dei cavi di discesa principali (almeno 4 per ogni scala di edifici con un massimo di 10 piani oppure 8 per edifici con più di 10 piani). Collegamento dei multiswitch di piano e degli allacciamenti indipendenti dei singoli utenti	Posa delle antenne, del centralino e dei cavi di discesa principali (almeno 4 per ogni scala o per ogni gruppo di alloggi). Collegamento dei derivatori passivi di piano, degli allacciamenti multicavo indipendenti dei singoli utenti e dei multiswitch di utente
Dove sono installate le apparecchiature	Nel sottotetto	Nel sottotetto e lungo la linea di discesa	Nel sottotetto, lungo la linea di discesa, lungo le derivazioni di piano, negli appartamenti di utente
Possibile aumento del numero di prese per utente	Scarso, maggiormente applicabile in piccoli edifici	Se ci sono meno di 6 alloggi per piano	Fino a 16 prese per ogni appartamento sostituendo l'apparecchiatura di utente
Possibile espansione dell'impianto	Scarsa	Discreta	Buona